

■冷媒回収モードの設定

現地にて「冷媒回収機」を接続して冷媒回収を行う場合、室外機の膨張弁を全開にして回収を補助します。

【作業手順】

- (1) 運転を停止します。
- (2) 下記手順で冷媒回収モードをONしてください。

操作手順	●:消灯 ○:点滅 ○:点灯						
	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
設定モード1より改ページボタン(BS1)を5秒以上押して設定モード2にする。	○	●	●	●	●	●	●
操作ボタン(BS2)を28回押してLED表示を右図に合わせる。(※1)	○	●	○	○	○	●	●
確認ボタン(BS3)を1回押す。(現在の設定を表示)	○	●	●	●	●	●	○
操作ボタン(BS2)を1回押してLED表示を右図のように合わせる。	○	●	●	●	●	○	●
確認ボタン(BS3)を1回押して確定します。	○	●	●	●	●	○	●
再度確認ボタン(BS3)を押すと電動弁が全開になります。 (RZYP140・160AAは電磁弁も開きます。)	○	●	●	●	●	●	●

(3) 冷媒回収機を接続して、冷媒回収を実施します。(冷媒回収ポートについては据付説明書を参照してください。)

(4) 冷媒回収が完了したら、下記手順、もしくは室外機の電源を落とすことで冷媒回収モードをOFFしてください。

操作手順	●:消灯 ○:点滅 ○:点灯						
	H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
操作ボタン(BS2)を28回押してLED表示を右図に合わせる(※1)	○	●	○	○	○	●	●
確認ボタン(BS3)を1回押す。(現在の設定を表示)	○	●	●	●	●	○	●
操作ボタン(BS2)を1回押してLED表示を右図のように合わせる。	○	●	●	●	●	●	○
確認ボタン(BS3)を1回押して確定します。	○	●	●	●	●	●	○
再度確認ボタン(BS3)を押すと電動弁が全閉になります。 (RZYP140・160AAは電磁弁も閉じます。)	○	●	●	●	●	●	●

※1：押した回数が途中で分からなくなった場合は、改ページボタン(BS1)を1回押して「設定モード1」に戻り、操作手順の最初からやり直してください。