

# ユニットの症状と点検箇所

## 1-1 警報表示の内容

検 出 内 容		リモコンの表示	
シリアル通信異常	リモコンが室内(親)からの信号を異常と判定	信号が来ない	点 検 E1
		信号の不一致が続く	点 検 E2
	室内(親)がリモコンからの信号を異常と判定	信号が来ない	点 検 E3
		信号の不一致が続く	点 検 E4
保護装置動作	室内側 <親および子ユニット>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・室内送風機保護サーモ</li> <li>・ドレンフロートスイッチ</li> </ul>	点 検 P1
	室外側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧スイッチ</li> <li>・圧縮機過電流継電器</li> <li>・圧縮機保護サーモ</li> <li>・室外送風機過電流継電器</li> </ul>	点 検 P2