

### 応急・強制運転操作方法(2001年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-E**1A</li> <li>・CS-E**1AH</li> <li>・CS-P**1A</li> <li>・CS-E**2BH</li> </ul>	室内機本体内部応急運転ボタンを押し、 <b>5秒以内に離すと「自動運転」にて運転</b>	室内機本体内部応急運転ボタンを押し、 <b>約5秒後(受信音1回 ピッ)に離すと「強制冷房」</b> にて運転 *室温が低い状態(吸い込み温度16 未満)では 2分間は送風されませんので、ご注意下さい。	室内機本体内部応急運転ボタンを押し、 <b>約8秒後(受信音2回 ピッ ピッ)に離すと「強制暖房」</b> にて運転

### 応急運転操作方法(2002年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-E**2A</li> <li>・CS-E**2AZ</li> <li>・CS-E**2AD</li> </ul>	<p>室内機本体内応急運転ボタンを押し、  <b>5秒以内に離す</b>と「自動運転」にて運転</p>	<p>室内機本体内応急運転ボタンを押し、  <b>約5秒後(受信音1回 ピッ)に離す</b>と「強制冷房」にて運転                      *室温が低い状態(吸い込み温度16未満)では2分間は送風されませんので、ご注意ください。</p>	<p>室内機本体内応急運転ボタンを押し、  <b>約8秒後(受信音2回 ピッ ピッ)に離す</b>と「強制暖房」にて運転</p>

### 応急・強制運転操作方法(2001年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-XE**3A</li> <li>・CS-**3XEB</li> <li>・CS-**RBXE</li> <li>・CS-E**3A</li> <li>・CS-**3EB</li> <li>・CS-**RBE</li> <li>・CS-**3EV5</li> </ul>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>5秒以内に離すと「自動運転」にて運転</b></p>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>約5秒後(受信音1回 ピッ)に離すと「強制冷房」</b>          にて運転          *室温が低い状態(吸い込み温度16 未満)では          2分間は送風されませんので、ご注意ください。</p>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>約8秒後(受信音2回 ピッ ピッ)に離すと「強制暖房</b>          にて運転</p>

### 応急・強制運転操作方法(2001年)

適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
4 <ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-V**1A</li> <li>・CS-S**1A</li> <li>・CS-T**1A (*T401は除く)</li>   <li>・CS-J**1A</li> <li>・CS-**FAA</li> <li>・CS-**FBA</li> <li>・CS-H**FEA</li> <li>・CS-F**AA (*CS-**FDAは除く)</li>   <li>CS-L282A</li> <li>CS-MLP**2A2</li> <li>CS-ML**2A2</li> <li>CS-MLB**2AC2</li> </ul>	室内機本体内応急運転ボタンを押し、 <b>5秒以内に離す</b> と「自動運転」にて運転	室内機本体内応急運転ボタンを押し、 <b>約5秒後(受信音1回 ピッ)に離す</b> と「強制冷房」にて運転 *室温が低い状態(吸い込み温度16 未満)では2分間は送風されませんので、ご注意ください。	室内機本体内応急運転ボタンを押し、 <b>約8秒後(受信音2回 ピッ ピッ)に離す</b> と「強制暖房」にて運転

### 応急・強制運転操作方法(2001年)

適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
5 <ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-L281A</li> <li>・CS-22FDA (ジャスコ)</li> <li>・CS-F**0A</li> <li>・CS-E**0A</li> <li>・CS-E**0AH</li> <li>・CS-LG28P</li> <li>・CS-PLG28P</li> <li>・CS-MG**N2</li> <li>・CS-MLP280A2</li> <li>・CS-MLP320A2</li> <li>・CS-BWG**P2</li> <li>・CS-BWG**PC2</li> <li>・CS-BWG**PK2</li> <li>・CS-WB***AC2</li> <li>・CS-WB***AK2</li> <li>・CS-W**2A2</li> </ul>	室内機本体応急運転ボタンを押すと 「自動運転」にて運転	冷房強制運転ボタンを押すと「強制冷房」にて 運転	冷房強制運転ボタンを押しながら電源を入れる (電源プラグをコンセントに入れる)と 「強制暖房」にて運転
<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-Y**0A</li> </ul>	室内機本体応急運転ボタンを押すと 「自動運転」にて運転	冷房強制運転ボタンを押すと「強制冷房」にて 運転	冷房強制運転ボタンを押しながら電源「入り」に すると「強制暖房」にて運転

### 応急・強制運転操作方法(2001年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-V**2A</li> <li>・CS-V**2AZ</li> <li>・CS-VB**2A</li> </ul>	室内機本体内部応急運転ボタンを押し、 <b>5秒以内に離すと「自動運転」にて運転</b>	室内機本体内部応急運転ボタンを押し、 <b>約5秒後(受信音1回 ピッ)に離すと「強制冷房」にて運転</b> *室温が低い状態(吸い込み温度16 未満)では2分間は送風されませんので、ご注意ください。	室内機本体内部応急運転ボタンを押し、 <b>約8秒後(受信音2回 ピッ ピッ)に離すと「強制暖房」にて運転</b>

応急・強制運転操作方法(2002年~2003年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-F**2A</li> <li>・CS-N**2A</li> <li>・CS-Y**2A</li> <li>・CS-Z**2A</li> <li>・CS-P**2A</li> <li>・CS-PV**2A</li> <li>・CS-D**2A</li> <li>・CS-**GAD</li> <li>・CS-**KAD</li> <li>・CS-**BAD</li> <li>・CS-H**K1</li> <li>・CS-U**K1</li> <li>・CS-**DEAZ</li> <li>・CS-**KAF</li> <li>・CS-A**Y1</li> <li>・CS-J**J1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-V**3B</li> <li>・CS-H**3A</li> <li>・CS-**3HB</li> <li>・CS-**RBH</li> <li>・CS-F**3A</li> <li>・CS-**RBF</li> <li>・CS-**3YB</li> <li>・CS-D**3A</li> <li>・CS-H**K3</li> <li>・CS-**KBH</li> <li>・CS-U**K3</li> <li>・CS-J**J3</li> <li>・CS-**BBD</li> <li>・CS-A**Y3</li> <li>・CS-**BBH</li> <li>・CS-X**3A</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-Z**3A</li> <li>・CS-**RBZ</li> <li>・CS-**3GV5</li> <li>・CS-**3VB</li> </ul>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>5秒以内に離す</b>と「自動運転」にて運転</p>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>約5秒後(受信音1回 ピッ)に離す</b>と「強制冷房」にて運転</p> <p>*室温が低い状態(吸い込み温度16未満)では2分間は送風されませんので、ご注意下さい。</p>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>約8秒後(受信音2回 ピッ ピッ)に離す</b>と「強制暖房」にて運転</p>

### 応急・強制運転操作方法(2002年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-M**2A2</li> <li>・CS-MB**2AC2</li> <li>・CS-MB**2AK2</li> <li>・CS-MB**2AA2</li> <li>・CS-MP**2A2</li> <li>・CS-B**2AA2</li> <li>・CS-B**2AC2</li> <li>・CS-B**2AK2</li> <li>・CS-M**2B(2)</li> <li>・CS-MB**2BC2</li> </ul>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>5秒以内に離す</b>と「自動運転」にて運転</p>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>約5秒後(受信音1回 ピッ)</b>に離すと「強制冷房」にて運転</p> <p>*室温が低い状態(吸い込み温度16 未満)では2分間は送風されませんので、ご注意下さい。</p>	<p>室内機本体内部応急運転ボタンを押し、  <b>約8秒後(受信音2回 ピッ ピッ)</b>に離すと「強制暖房」にて運転</p>



**応急・強制運転操作方法(2002年)**

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
9	<b>CS - BG40PW2</b> <b>CS - BG50PW2</b>	室内機表示部の応急運転スイッチを押すと 「自動運転」にて運転する	本体電源部のポンプダウンスイッチを押すと 「強制冷房」にて運転  * 室外機電源部にもポンプダウンスイッチ有り	設定できない

### 応急・強制運転操作方法(2002年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
10	CS - M**2AF2 CS - MB**2AF2	室内本体の運転切/入ボタンを押すと 「自動運転」にて運転する	本体電源部のポンプダウンスイッチを押すと 「強制冷房」にて運転	設定なし
	CS - B**3AW2 CS - B**3AF2	室内機表示部の応急運転スイッチを押すと 「自動運転」にて運転する	* 室外機電源部にもポンプダウンスイッチ有り	

**応急・強制運転操作方法(2001年)**

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS-T401A2</li> <li>・CS-SG40P2</li>   <li>・CS-N**1A</li> <li>・CS-Y**1A</li> <li>・CS-D**1A</li> </ul>	<p>室内機本体応急運転ボタンを押すと「自動運転」にて運転</p>	<p>冷房強制運転ボタンを押すと「強制冷房」にて運転</p>	<p>冷房強制運転ボタンを押しながら電源を「入」にすると「強制暖房」にて運転</p>

応急・強制運転操作方法(2001年)

	適用機種	応急運転	冷房強制運転	暖房強制運転
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS - SG**P</li> <li>・CS - G401A</li> </ul>	室内機本体応急運転ボタンを押すと「自動運転」にて運転	冷房強制運転ボタンを押すと「強制冷房」にて運転	冷房強制運転ボタンを押しながら電源を「入」にすると「強制暖房」にて運転
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CS - MPG**P2</li> </ul>			冷房強制運転ボタンで運転し、リモコンの運転切換ボタンで暖房運転すると「強制暖房」にて運転