

●BRC7A1W

運転中に異常停止となれば、受光部の運転LEDは点滅します。

以下の要領で、異常コードの判断ができます。(異常停止時は原因となる異常コード、正常時は過去に発生した最新の異常コードの確認ができます。)

1. 点検／試運転を押し、点検を選びます。
点検モードになります。「ユニット」が点灯し、ユニット番号表示「0」が点滅します。
2. ユニットNo.設定
「すすむ」ボタン、「もどる」ボタンを押して、ユニット番号を変えていき、室内ユニットよりブザー音(※1)が鳴るまで押します。
※1 ブザー音の回数
ピッピッピ(3回) : 以下の操作をすべて行ってください。
ピッ(1回) : 3、4の操作を行ってください。
4の操作はブザー音が連続して鳴るまで行ってください。
ブザー音が連続して鳴ると異常コード確定です。
ピー(連続) : 異常はありません。

3. 「運転切換」ボタンを押します。
異常コード左側の「0」(上位桁)が点滅します。
4. 異常コード上位診断
「すすむ」ボタン、「もどる」ボタンを押して、異常コード一致のブザー音(※2)が鳴るまで異常コードの上位を選びます。
●「すすむ」ボタン、「もどる」ボタンを押すことにより、上位桁のコードは下記のように移り変わっていきます。



⇒「すすむ」ボタン ←「もどる」ボタン


※2 ブザー音の回数

ピー(連続) : 上位桁、下位桁とも一致 (異常コード確定)


ピッピッ(2回) : 上位桁が一致

ピッ(1回) : 下位桁が一致

5. 運転切換ボタンを押します。
異常コード右側の「0」(下位桁)が点滅します。
6. 異常コード下位診断
「すすむ」ボタン、「もどる」ボタンを押して、異常コード一致のブザー音が連続して鳴るまで異常コードの下位を選びます。
●「すすむ」ボタン、「もどる」ボタンを押すことにより、下位桁のコードは下記のように移り変わっていきます。



⇒「すすむ」ボタン ←「もどる」ボタン



通常状態

通常状態より点検／試運転ボタンを押すことにより点検モードに入る。

